

1ST LAYER (BASE/下地づくり、トレーニング)

① or ① スチールまたは、ブロンズブラシで滑走面に残っているワックスや汚れをクリーニングして下さい。

② ケアフリースで拭き取ります。

③ 雪質に合わせたワックスをします。

④ ワックスをします。

⑤ 溝のワックスをスクレイピングします。

⑥ サイドに垂れたワックスをスクレイピングします。

⑦ 冷えたらスクレイピングします。

⑧ 馬毛ブラシでブラッシングします。

⑨ マイクロフィニッシュスチールで仕上げます。

⑩ ケアフリースで拭き取ります。

2ND LAYER (RACING/レーシング)

※【ホットワックスの使用法】

① or ① スチールまたは、ブロンズブラシで滑走面に残っているワックスや汚れをクリーニングして下さい。

② ケアフリースで拭き取ります。

③ 雪質に合わせたレース用ワックスをワックスをします。

④ 溶かしながら塗り広げます。

⑤ ワックスをします。

⑥ 溝のワックスをスクレイピングします。

⑦ サイドに垂れたワックスをスクレイピングします。

⑧ 冷えたらスクレイピングします。

⑨ 馬毛ブラシでブラッシングします。

⑩ マイクロフィニッシュスチールで仕上げます。

⑪ ケアフリースで拭き取ります。

<ワックスフューチャースピード>
※1ST LAYERのホットワックス後に、ワックスフューチャー（赤外線）をかけることにより、滑走性や持続性をさらに高めることができます。

※【リキッドワックスの使用法】

① ブロンズブラシ又は、スチールで滑走面に残っているワックスや汚れをクリーニングして下さい。

② ケアフリースで拭き取ります。

③ シンテックFF2リキッドを良く振り混ぜます。

④ ケアフリースにシンテックFF2リキッドを垂らします。

⑤ 滑走面に塗り込みます。

⑥ 乾く前にフィニッシュコルクのフェルト部分で塗り込みます。

⑦ 馬毛ブラシでブラッシングします。

⑧ マイクロフィニッシュスチールで仕上げます。

⑨ 更にケアフリースで仕上げます。

⑩ ケアフリースで仕上げます。

RACING FINISH (FF1リキッドで仕上げる)

① ケアフリースまたは、かためのスポンジにレーシングフィニッシュFF1を垂らします。

② 滑走面にムラなく、塗り込みます。

③ フィニッシュコルクのフェルト部分で均一に伸ばします。

④ ベース用ブラシナイロンでブラッシングします。

⑤ マイクロフィニッシュスチールでブラッシングします。

⑥ ケアフリースで仕上げます。